

접힌사이즈 : 70x93mm

<p>BLAUPUNKT</p>  <p>Enjoy it.</p> <p>HAIR CLIPPER 전자 이발기 사용설명서</p>	<p>제품 구성</p>  <p>본품 x1 빗살캡 8종 충전어댑터 x1</p> <p>청소브러쉬 x1 윤활유 x1 사용설명서 x1</p>	<p>각 부분의 이름</p>  <p>① 보호캡 ④ 날 높이 조절 레버 ② 이발기 칼날 ⑤ 전원버튼 ③ 눈 끈 ⑥ 배터리 잔량 디스플레이 ⑦ 충전포트</p>	<p>제품 작동 방법 전원 ON/OFF</p>  <p>전원버튼을 한번 눌러주세요. 진동이 느껴지면서 제품이 작동합니다. 제품 사용이 끝난 뒤에는 전원버튼을 한번 눌러 전원을 끌 수 있습니다.</p>	<p>제품 작동 방법 날 길이 조절 방법</p> <p>본체 날 높이 조절</p>  <p>[날 높이 조절 레버] 조정으로 커트 깊이를 편리하게 조절하여 사용할 수 있습니다. (왼쪽으로 돌리면 날이 짧아지며 오른쪽으로 돌리면 날이 길어집니다. 0.8mm ~ 2.0mm 까지 높이조절이 가능합니다.)</p> <p>빗살 캡 부착</p>  <p>8개의 빗살캡과 5단계 높이 조절로 원하는 길이 및 스타일을 연출할 수 있습니다. (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 오른쪽 이발용, 왼쪽 이발용)</p> <ul style="list-style-type: none"> 원하는 머리길이 = 커트롤러의 길이 + 빗살 캡 길이 (3mm~15mm) 아주 짧은 머리를 원할 경우 빗살 캡을 제거 후 사용해주세요 날 높이 조절 레버는 제품 작동시에도 변경이 가능하지만 빗살 캡은 제품 미작동시에만 탈 부착 가능합니다. 제품 작동 시 빗살 캡 탈부착 하면 다칠 위험이 있습니다. 	<p>제품 작동 방법 보호캡 탈착 방법</p>  <p>① 위와 같이 이발기 캡 교체 부분을 정면으로 잡아주세요. ② 캡 부분을 누르면서 위로 강하게 밀어주세요.</p>  <p>③ 캡과 이발기 날 부분이 분리됩니다. ④ 다른 캡을 끼워서 사용해주세요.</p>
---	---	--	--	---	--

Front_Cover




1

2

3

4

5

<p>제품 작동 방법 충전방법</p>  <ul style="list-style-type: none"> 전여 배터리 램 확인 후 충전 필요 시 제공된 충전 어댑터를 이용하여 충전해 주십시오. 제품 하단 충전포트에 아래와 같이 충전 어댑터 케이블을 꽂은 뒤 충전을 시작해줍니다. 제품 완충 시, 제품 사용시간은 최대 1시간 30분입니다. 	<p>제품 청소</p>  <p>칼날 분리 방법 칼날 결합 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> 제품을 청소하기 전에 제품이 꺼졌는지, 충전단자가 분리되어있는지 확인하십시오. 칼날 분리 방법 <ol style="list-style-type: none"> 칼날 끝부분을 위쪽으로 향하게 힘을 주어 들어올린 후 분리된 칼날을 빼 줍니다. 칼날 결합 방법 <ol style="list-style-type: none"> 청소 후 칼날에 윤활유를 도포한후 칼날을 본체 홈에 맞춰주세요. 약간의 힘을 주어 안쪽으로 밀면서 끼워 주세요. <p>기기는 물세척이 불가능하기 때문에 잔여 이물질은 청소 브러쉬로 가볍게 청소해주세요. 칼날 부분 및 빗살 캡은 제품에서 제거 후 흐르는 물에 세척하십시오. 연마제나 부식제를 사용하지 않습니다. 세척한 칼날부분은 윤활유를 약간 도포하는 것을 권장해드립니다.</p>	<p>주의사항</p> <p>제품이 손상되었거나 비정상적으로 작동할 경우 절대 사용하지 않습니다.</p> <p>제품이 높은 곳에서 떨어져 눈에 보이는 손상이 있는 경우 사용하지 않습니다.</p> <p>제공된 정품 충전어댑터, 악세서리만 사용하십시오. 정품을 사용하지 않을 때 기기가 손상될 수 있습니다.</p> <p>충전하면서 사용이 가능하지만 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다. 부품의 수리 또는 교체가 필요할 경우 전문 시설에 문의 하십시오.</p> <p>충전포트가 젖을 경우 충분히 건조 시킨 후 사용하십시오.</p> <p>전원을 젖은 손으로 만지지 않습니다.</p> <p>물이 닿을 수 있는 환경에서는 제품을 사용/충전하지 않습니다.</p> <p>제품을 물에 씻거나 담지 않습니다.</p> <p>제품을 섭씨 15°C~35°C 사이의 온도에서 사용/충전 하십시오.</p> <p>제품을 직사광선, 습기가 많은 곳에 보관하지 않습니다.</p> <p>제품을 뜨거운 곳, 불길 근처에 두지 않습니다.</p> <p>본 제품은 장난감이 아닙니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</p> <p>손상된 피부, 상처, 화상, 물집 등에 제품을 사용하지 않습니다.</p> <p>제품을 사용하지 않을 때는 항상 콘센트에서 전원을 분리해 주십시오.</p>	<p>제품사양</p> <p>방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시 기자재명칭 : 전기이발기 모델명 : BLP-1200 등록번호 : R-R-ha3-BLP-1200 제조사 : Shenzhen Runwe Technology Co., Ltd 제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기 수입/판매원 : ㈜하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793 주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대저식산업센터 B동 629호</p> <p>전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시 안전인증확인신고번호 : YU101073-20002 제품명 : 전기 모델명 : 18650 1500mAh 정격 : DC 3.7V, 1500mAh 제조사 : Shantoushi Dingjiayuan New Energy Co., LTD. 제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기</p>	<p>MEMO</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>BLAUPUNKT</p> <p>Enjoy it.</p> 
---	--	---	---	---	--

6

7

8

9

10

Back_Cover