

접힌사이즈 : 70x93mm

**BLAUPUNKT**

Enjoy it.

WIRELESS EARPHONE BLP-BE352  
블루투스 이어폰 사용 설명서

### 제품 구성

이어셋 (+여분 이어팁 L,S 각 1세트)  
충전 크래들  
스트랩  
C타입 케이블  
설명서

### 각 부분의 이름

① LED디스플레이 (케이스 잔량 표시)  
② C타입 충전포트  
③ 이어팁  
④ 터치구역  
⑤ 마이크

### 충전방법

△ 주의 : 9V 이상의 고속충전은 지원하지 않습니다.

이어폰 충전  
· 충전크래들 배터리 잔량이 커짐

충전크래들 충전 (\*충전 시 뒷자리 숫자가 깜박임)  
· 케이블 연결 - 충전크래들 충전중 : 잔량이 깜박임  
· 케이블 연결 - 충전크래들 충전완료 : [100] 표시됨

### MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

사용방법 및 A/S접수 바로가기

Enjoy it.

Front\_Cover

Back\_Cover

### 제품 작동 방법

전원 ON/OFF

**전원 ON**  
[충전크래들]에서 이어폰을 꺼내면  
전원 ON

**전원OFF**  
· 이어폰을 [충전크래들]에 넣고 뚜껑을 닫으면 **전원 OFF**  
· 이어폰을 5초간 누르면 **전원 OFF**

5sec

### 제품 작동 방법

블루투스 연결/해제

**안드로이드 연결/해제**  
등록 전 휴대폰에서 블루투스 기능을 켜주세요.  
연결  
1. [설정]-[연결]-[블루투스]에서 '찾기' 실행  
2. [연결가능한 디바이스]목록에서 [BLP-BE352]를 선택 후 연결  
해제  
1. '등록된 기기'에서 톱니바퀴 를 누른 뒤 [등록 해제]를 누르면 연결된 기기 해제

**아이폰 연결/해제**  
등록 전 휴대폰에서 블루투스 기능을 켜주세요.  
연결  
1. [설정]-[블루투스]에서 [BLP-BE352]를 선택 후 연결  
해제  
1. '나의 기기'에서 를 누른 뒤 [이 기기 지우기]를 누르면 연결된 기기 해제

### 제품 작동 방법

왼쪽(L)  
길게 5초 : 볼륨 줄이기  
2회 터치 : 이전곡  
3회 터치 : 음성안내 (빅스비,시리) 시작

오른쪽(R)  
길게 5초 : 볼륨 높이기  
2회 터치 : 다음곡  
3회 터치 : 게임모드/음악모드

좌우 상관 없음  
1회 터치 : 재생/멈춤  
1회 터치 : 전화받기/전화끊기(전화 수신시)  
2회 터치 : 수신거절(전화 수신시)

### 제품 사양

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시  
전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시  
안전인증확인신고번호 : YU101064-19001C  
제품명 : 전자  
모델명 : SX 401012-30mAh(이어폰), 정격 3.7Vd.c., 30mAh  
SX 502030-250mAh(크래들), 정격 3.7Vd.c., 250mAh  
제조사 : Dongguan Pinxin Electronics Technology Co., Ltd  
제조국 : 중국  
제조년월 : 별도표기

### 제품 사양

제품스펙  
제품명 : 블루투스 이어폰  
음악재생 시간 : 약 5시간  
통화시간 : 약 4시간  
이어폰 충전시간 : 약 1.5시간  
충전크래들 충전시간 : 약 1.5시간  
블루투스 버전 : 5.4  
유효거리 : 10m  
드라이버 : 8mm  
지원코덱 : AAC, SBC  
제품무게 : 3.8g(이어폰), 28.4g(크래들)

방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시  
기자재명칭 : 블루투스 이어폰  
모델명 : BLP-BE352K/W/P (블랙/화이트/퍼플)  
등록번호 : R-R-ha3-BLP-BE352  
제조사 : H.K Yale International Industry Co., Limited  
제조국 : 중국  
제조년월 : 별도표기  
수입/판매원 : ㈜하나인더스트리  
고객센터 : 1566-6793  
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대저축산업센터 B동 629호

### 주의사항

- 본 제품은 9V 이상 고속충전을 지원하지 않습니다.
- 본 제품은 정격 출력 5V를 지원하는 어댑터를 사용해 충전하길 권장합니다.
- 본 제품을 임의로 분해할 경우 치명적인 손상을 입힐 수 있으며 A/S 불가합니다.
- 본 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 최소 2개월에 한 번씩 충전 바랍니다.
- 충전 단자 또는 이어폰에 땀이나 물기가 있는 경우 부식이 발생할 수 있으며, 물기를 제거한 후 사용에 주세요.